

# 消耗品トナーに関するお知らせ

平素はキヤノン製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。  
このたびご使用頂いています複合機のトナーについてご案内いたします。

## メモリストナー容器の見分け方



オレンジ色の注意喚起ラベルが貼られています。

### Important announcement 重要通知 / 중요 발표 重要なお知らせ



global.canon/kha

Ⓜ Interim Toner: The toner level is not displayed correctly. If an alert message appears, please press "Close" or "I Agree" to continue printing. Refer to the QR code for further details.


Ⓜ 临时墨粉: 墨粉状态显示错误。如果出现警告信息, 请点击“关闭”, “我同意”或者“同意”继续打印, 有关详细信息, 请参阅二维码。

Ⓜ 잠정 토너: 토너잔량은 정확히 표시되지 않습니다. 경고메시지가 표시될 경우, [닫기], [동의] 또는 [사용함]을 눌러 인쇄를 계속하십시오. 상세한 내용은 QR코드를 참조하십시오.

Ⓜ 暫定トナー: トナー残量は正しく表示されません。警告メッセージが表示された場合は、「閉じる」または「使用する」を押して印刷を続行してください。詳細はQRコードをご参照ください。


## メモリストナー容器使用上のご注意

### 【対象製品 タイプAの画面】



メモリストナー容器を検知した画面が表示されますので「閉じる」ボタンを押下してください

### 【対象製品 タイプBの画面】



メモリストナー容器を検知した画面が表示されますので「使用する」ボタンを押下してください

間違って「キャンセル」ボタンを押下した場合には交換メッセージが出ますので、トナー容器をセットし直してください。

● お求めは信用のある当社で